

## MONTAGE-ANLEITUNG



1  
SYSTEMTEXT/SYSTEMLOGO kann auf allen trockenen, sauberen und glatten Oberflächen angebracht werden. Reinigen Sie deshalb die für die Übertragung vorgesehenen Flächen mit einem fettlösenden Reinigungsmittel.



2  
Entfernen Sie den oberen Streifen von der geschlitzten Trägerfolie auf der Rückseite des Textes/Logos. Bei grösseren Formaten verzichten wir auf eine Schlitzung, wir empfehlen Ihnen das Anbringen eines Klebebandes als Scharnier.



3  
Bringen Sie den Text in die gewünschte Position und kleben Sie die freigelegte Klebekante fest. (Eine mehrmalige Positionierung ist möglich!)



4  
Bei längeren Texten oder Logos kann es vorteilhaft sein, zwischen den einzelnen Komponenten einen Schnitt zu machen, ohne in die Klebekante zu schneiden. Die Übertragung kann dann in mehreren Stufen erfolgen.



5  
Heben Sie jetzt den unteren Teil des Textstreifens hoch und ziehen Sie die restliche Trägerfolie ab.



6  
Halten Sie den unteren Teil des Textstreifens leicht von der Oberfläche ab und rakeln Sie den Text mit einem Kunststoff-Rakel an.



7  
Jetzt müssen Sie nur noch die Übertragungsfolie abziehen – parallel zur Oberfläche. Fertig! Sie haben im Handumdrehen eine professionelle, dauerhafte Beschriftung angebracht.

### WICHTIG! Erst prüfen, dann kleben!